


# Schubert C

(37 Diskant-Tasten, 96 Bass-Tasten)



-  Weiß
-  Rosa
-  Hellblau
-  Grün
-  Rot
-  Wurzelholz
-  Blau
-  Schwarz



Das Modell „Schubert Cassotto“ ist ein Instrument, wie es sich Solisten und Berufsspieler wünschen. Sein „echtes“ Cassotto und das hochwertige Stimmplatten-Material garantieren einen edlen Klang und eine vorzügliche Ansprache.

- 37 Tasten
- 96 Bässe,
- vierchöriger Diskant
- vierchöriger Bass
- 11 Diskant-Register
- 5 Bass-Register

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Brosch-Musik GmbH  
 Am Forsthaus 1  
 35713 Eschenburg (Deutschland)  
 Tel.: 02774 - 92 77 14